

BRUKSANVISNING

MANGEL KM 752

Fukta och sträck plaggen före mangling. Vik enkla lakan två- eller tredubbelt. Påslakan viks högst tre gånger. Utnyttja hela valsens bredd.

Start

Slå på mangeln. Placera plaggen på duken. Fäll ner grinden varefter mangeln startar. Håll duken lite spänd samtidigt som plaggen matas in. Låt mangeln gå i två till tre minuter. OBS! Om grinden trycks för långt fram aktiveras fingerskyddet och valsarna stannar.

Stora och kraftiga plagg

Kraftiga plagg matas igenom med mangelduken helt inrullad. Plaggen faller ner i samlingsduken. Upprepa tills önskat resultat uppnås.

Långa plagg

Långa textilier manglas utanpå nästan helt inrullad mangelduk. Lämna ca 30 cm att fästa plagget med. Sträck och släta ut veck och rynkor medan plagget matas in.

Stopp

För att stanna valsarna, placera grinden i mellanläget.

Back och frikoppling

För att backa, fäll upp grinden helt. Om grinden lämnas i detta läge frikopplas mangeln efter några sekunder. Mangelduk och gods kan sedan matas ut manuellt.

Efter användning

Lämna mangelduken utrullad så att den får torka. Grinden lämnas i mellanläget. Slå av mangeln med PÅ/AV-knappen.

OBS! Plagg med dragkedjor, knappar och dylikt får **EJ** manglas. Vid överbelastning stannar mangeln automatiskt. För att återställa motorskyddet och starta mangeln tryck in den blåa knappen längst ner på mangelns högra sida.